

Что делать, если не идет пар в 3Д камине

1. Прочитать инструкцию.
2. ЛАМПЫ. Убедиться, что горят все лампы, если какая-то не горит – заменить. Нельзя использовать очаг, если какая-то из ламп не горит или мигает.
3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ. Подключать очаг к розетке только через сетевой фильтр или напрямую, если вы точно уверены, что у вас стоят хорошие автоматы.
4. ВОЗДУХ. Убедиться, что в место, куда встроен очаг, есть доступ воздуха у воздухозаборников очага. Как правило они располагаются в задней и нижней части очага. Внутри очага встроены вентиляторы, если доступ воздуха будет недостаточен, то пар не будет идти вверх, а будет стелиться и уходить вниз.
5. ЕСТЬ ВОДА. Убедиться, что в пластиковый белый бачок для воды залита чистая фильтрованная или дистиллированная вода, и податчик воды в крышке бачка герметичен и не протекает.
6. МНОГО ВОДЫ. При наличии воды убедиться, что в резервуаре, где находится парогенератор, нет перелива воды. Перелив - это когда вода находится выше уровня черного «штырька», который позволяет воде наливаться из бачка в резервуар с парогенератором, и если воды много, то парогенератор не справляется с её толщиной. Нельзя поднимать и опускать бачок с водой несколько раз, это также ведет к переливу воды в резервуаре.
7. МАЛО ВОДЫ. Если воды в резервуаре с парогенератором мало, то пар может не идти (характерно для моделей LINE 150, т.к у них большой резервуар). Нужно ещё добавить воды в бачок.
8. ПАРОГЕНЕРАТОР.
 - Парогенератор при перевозке съехал в бок, стоит неровно. Проверить, чтобы парогенератор в резервуаре стоял ровно «таблеткой» вверх.
 - Парогенератор не подключен в «гнездо» - подключить.
 - Необходимо регулярно чистить парогенератор от накипи, пыли и грызи, которая может попадать внутрь резервуара.
 - Парогенератор подключен, стоит ровно, воды достаточно, все лампы горят, доступ воздуха есть и все равно не работает – заменить парогенератор.
9. Если при включении камина после нажатия кнопки включения проходит 10-15 секунд камин начинает работу и тут же выключается:
 - Нет воды. Срабатывает датчик отсутствия воды – залить воду в бачок.
 - Сгорел парогенератор или плата в следствие неправильной эксплуатации или, что маловероятно, заводского брака. Необходимо заменить парогенератор или плату управления + парогенератор.

Ссылка на видео по замене парогенератора:

<https://www.youtube.com/watch?v=ZQ4zNdHOxRE>

<https://yutnoff.ru/>

Интернет-магазин УЮТНОФФ